

附录 – NSS evo3S 操作员手册

同步功能

“系统控制”对话框中的“C-MAP Embark”按钮将替换为“同步我的数据”按钮。“服务设置”对话框中的“C-MAP Embark”选项也被替换为“同步我的数据”选项。

“系统控制”对话框中的“同步我的数据”按钮示例：



使用同步功能

您可以使用浏览器登录 www.letsembark.io，也可以从移动设备或平板登录 Simrad 应用程序帐户进行管理（创建新帐户，执行更改、移动和删除）：

- 航点
- 航线
- 航迹

使用 MFD 的“同步我的数据”选项同步 MFD 和 Simrad 应用程序帐户。

要求

- Simrad 移动应用程序帐户

→ **注释：** 您的 C-MAP Embark 或 C-MAP 应用程序帐户凭据可用于登录该移动应用程序。您不需要创建单独的移动应用程序帐户。

- 要同步，必须将装置连接到互联网。要将装置连接到互联网，请参阅操作员手册。

同步

要同步 MFD 数据和 Simrad 应用程序帐户数据（包括 www.letsembark.io 上的数据），请从“系统控制”对话框或“服务设置”对话框中打开“同步我的数据”功能。

登录后，系统会通知上次同步的时间，并提供以下选项：

- 编辑 – 用于更改登录凭据
- 自动同步 – 连接到互联网时，会在后台定期进行同步
- 立即同步 – 立即进行同步

