

LIITE - NSS evo3S Käyttäjän ohjekirja

Synkronointitoiminto

C-MAP Embark -painike korvataan Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa Synkronoi tiedot -painikkeella. Myös C-MAP Embark -vaihtoehto Palveluasetukset-valintaikkunassa korvataan Synkronoi tiedot -vaihtoehdolla.

Esimerkki Järjestelmäasetukset-valintaikkunan Synkronoi tiedot -painikkeesta:



Synkronointitoiminnon käyttäminen

Voit kirjautua sisään selaimella osoitteessa www.letsembark.io tai voit kirjautua Simrad-sovellustilille mobiililaitteella tai tabletilla seuraavien kohteiden hallintaa varten (voit luoda uusia kohteita sekä muuttaa, siirtää ja poistaa niitä):

- Reittipisteet
- Reitit
- Jäljet

Monitoiminäytön Synkronoi omat tiedot -toiminnolla voi synkronoida monitoiminäytön ja Simrad-sovellustilin.

Vaatimukset

- Tili Simrad-mobiilisovelluksessa
- **Huomautus:** Voit kirjautua mobiilisovellukseen C-MAP Embark- tai C-MAP-sovelluksen käyttäjätunnuksilla. Sinun ei tarvitse luoda erillistä mobiilisovellustiliä.
- Synkronointia varten yksikön on oltava yhteydessä Internetiin. Lisätietoja laitteen yhdistämisestä Internetiin on käyttöoppaassa.

Synkronointi

Voit synkronoida monitoiminäytön tiedot ja Simrad-sovelluksen tilitiedot (sisältää tietosi osoitteessa www.letsembark.io) avaamalla Synkronoi tiedot -toiminnon Järjestelmäasetukset-valintaikkunasta tai Palveluasetukset-valintaikkunasta.

Kirjautumisen jälkeen järjestelmä ilmoittaa viimeisimmän synkronoinnin ajankohdan ja näyttää seuraavat vaihtoehdot:

- Muokkaa – voit muuttaa kirjautumistunnukset
- Auto synkronointi – synkronointi tapahtuu määräajoin taustalla, kun järjestelmä on yhdistetty internetiin
- Synkronoi nyt – synkronoi järjestelmän välittömästi

